


Einstell-Tabelle für AXIA Triple X



Anwendung:

1. Tabelle 2.00 Meter vor dem Korn positionieren.
2. Achse solange korrigieren bis alle Strahlen gleich dunkel sind.
3. Die grünen Limiten-Markierungen niemals überschreiten.
4. Falls nötig die Einstellung mehrmals wiederholen.